




Les électrodistributeurs Heavy-Duty Multimach – AS-Interface sont utilisés pour connecter les îlots HDM à un bus AS-I. En conformité avec les spécifications AS-Interface V2.1, ils offrentdes fonctions de diagnostiques et sont disponibles selon le modèle avec une adressage standard ou un adressage étendu A/B. L'adressage standard permet 4 sorties et 4 entrées pour chaque module esclave, avec un maximum de 31 modules pour chaque maître, donnant un total de 124 sorties et 124 entrées. L'adressage étendue permet 4 sorties et 4 entrées pour chaque module esclave, avec un maximum de 62 modules pour chaque maître, donnant un total de 248 sorties et de 248 entrées. Les entrées disponibles avec connecteurs M8 et M12 sont compatibles avec les capteurs PNP 2 ou 3 fils, et sont protégés contre les surcharges et les courts-circuits. Les modules sont disponibles dans les modèles AS/AO/AE avec la connection du câble jaune AS-I seulement, lequel permet la transmission des données et de l'alimentation de puissance à travers un câble unique pour les modules et les entrées sorties. Les modèles AZ et AE doivent être alimentés par une alimentation de puissance supplémentaire via le câble noir. Ceci permet une alimentation séparée pour les entrées et les sorties, laquelle peut être désactivee. Pour plus de détails sur la conception et l'adressage de l'AS-Interface, se référer au manuel d'utilisation du maître qui est utilisé.

1. ELEMENTS DE CONNEXION ET DES SIGNAUX

- (A) Connexion au bus AS-Interface via le connecteur fourni.
- (B) Connexion de l'alimentation auxiliaire des distributeurs et capteurs (versions AZ et AE seulement), avec laquelle il est possible de désactiver les distributeurs et les capteurs, permettant ainsi en cas d'arrêt d'urgence de maintenir l'esclave actif et en communication avec le maître.
- © Etiquettes d'identification/LEDS
- D Plaquettes pour l'identification des sorties
- © Plaquettes pour l'identification de l'adresse AS-I
- © LED de diagnostiques
- © Connexions des enntrées
- (H) Clé de sélection d'adressage placée sous un bouchon de protection.



Les diagnostics d'un module HDM AS-I sont définis par le statut des LEDS de l'interface :

LED verte AS-I	LED de défaut rouge	Signification
ON	OFF O	Les modules fonctionnent normalement
OFF O	OFF O	Pas d'alimentation AS-I
OFF O	ON	Le module ne communique pas
FLASH	ON •	Module sans adresse
FLASH intermittent	FLASH intermittent	Panne périphérique: - pas d'alimentation auxiliaire - bobine en court-circuit ou en surcharge - bobine interrompu ou absente mais contrôlée par le Maître - input voltage > 37V
OFF O	FLASH	Panne interne





2. INSTALLATION

Il est recommandé d'utiliser les connecteurs femelles MW pour connecter les modules d'électrodistributeurs.

C'est la seule façon d'assurer une protection IP65.

Procéder comme suit:

• Inserer le câble AS-I dans le support profilé. Presser doucement pour joindre les deux parties jusqu'à ce que les deux tailles de clips soient parfaitement engagées pour assurer une perforation correcte de l'isolant par les éléments qui assurent le contact.

• Insérer le joint profilé pour assurer la protection IP65.

- Raccorder le connecteur au module distributeur appelé BUS et le fixer avec les vis fournies.
 Les modules de valve type AZ/AE nécessite une alimentation auxiliaire 24VDC ±10%. Répéter les opérations ci-dessus pour assembler le connecteur et le câble.
- Raccorder le connecteur au module distributeur marqué 24VDC et le fixer en position avec les vis fournies.

Câble de connexion bus (jaune)

1 AS-i + (marron) 2 AS-i – (bleu)

Câble d'alimentation auxiliaire (noir)

1 +24 VDC (marron) 2 0 V (bleu)



AVERTISSEMENT


Couper le système avant de brancher ou de débrancher les connecteurs (risque de défaut de fonctionnement). Connecter un des trous de fixation libres non utilisés de l'îlot pour le mettre à la terre en utilisant un conducteur approprié. L'absence de mise à la terre peut être la cause de disfonctionnement ou des dommages irréversibles en cas de décharges électrostatiques. Utiliser uniquement des îlots totalement assemblés.

Pour la connexion au bus AS-I, utiliser seulement des alimentations correspondants aux spécifications AS-I.

Pour l'alimentation auxiliare, utiliser seulement des alimentations suivant IEC 742/ EN60742/VDE0551 avec une résistance d'isolation minimum de 4kV (PELV).

Les bouts de câble déconnectés doivent être correctement isolé pour prévenir la formation de courants de dispersion et garantir un index de protection IP65.

EXEMPLE DE CONNEXION D'ILOT





3. ADDRESSAGE

3.1 Assigner l'adressage de l'esclave AS-I

Avant de connecter un esclave au système bus, il est recommandé de lui assigner une adresse libre avec l'unité d'adressage AS-Interface. Il y a deux types d'unités de configuration ① et ②, les deux pouvant assurer l'adressage, le paramètrage, le test et le diagnostic.





Les deux peuvent être utilisé pour l'adressage des modules en les connectant avec le câble MW cod. 0226950150 au connecteur M12. Il est aussi possible de pourvoir à l'adressage à partir du Maître, si il le permet. Pour la procédure, se référer aux instructions du Maître qui est utilisé.



AVERTISSEMENT

Les modules HDM AS-I obéissent à la spécification V2.1, profil AS-Interface (code I/O, code ID, ID1,ID2) S7.

Il est ainsi nécessaire d'utiliser les unités d'adressage qui soient compatibles avec cette version.

Les unités compatibles avec la version V1 peuvent seulement, lorsqu'ils sont utilisés avec des composants V2.1, générer des erreurs d'adressage ID1 ou d'écrasement.

Procédure:

Connecter l'unité d'adressage au connecteur BUS de l'îlot via le câble M12-AS-I interface. Selectionner l'adressage souhaité sur l'unité et envoyer le à l'îlot.



3.2 Attribuer les bits de données aux entrées/sorties.

I/O 8 _H code						I/O 7н code			
	D0	D1	D2	D3		D0	D1	D2	D3
Bit de données	S	S	S	S	Bits de données [I/O	I/O	I/O	I/O
Sorties	01	O2	O3	04	Sorties Entrées	O1 I1	O2 I2	O3 I3	O4 I4

3.3 Adresses des sorties électropilotes

Exemple d'îlot avec : bistables*	2 électrodistributeurs	Ex	temple d'îlot avec 4 électrodistributeurs monostables*			
01	O3	01	03	03	0.4	
O2	04	OI	02	03	O4	

^{*}Des combinations mixées sont possibles. Le mappage des adresses dépend de la configuration du Maître.

3.4 Attribuer les bits de données aux entrées/sorties pour le nœud double (AS 8 - AZ 8 - AE 8)

A l'intérieur des modules de distributeur type AS 8 / AZ 8 / AE 8, il y a deux Esclaves AS-Interface. Dans le bus, chaque module agit comme 2 esclaves séparés, avec 4 sorties, et si présent, 4 entrées chacun.

1 ^{er} nœud		I/O 8	- code				I/O 7н	code	
	D0	D1	D2	D3		D0	D1	D2	D3
Bit de données	S	S	S	S	Bits de données [I/O	I/O	I/O	I/O
Sorties	01	O2	O3	04	Sorties Entrées	O1 I1	O2 I2	O3 13	O4 14
2 nd nœud		I/O 8	d code				I/O 7	ı code	
2 nd nœud	D0	I/O 8 D1	ode D2	D3		D0	I/O 7 ₁	ode D2	D3
2 nd nœud Bit de données	D0 S			D3	Bits de données [D0			D3

3.5 Adressage des sorties bobine pour nœud double

Exemple bistables	d'îlot avec :	2 électrodis	stributeurs		Exemp	ole d'îlot av	vec 8 électr	lectrodistributeurs monostables*			
01	O3	O5	07	01	00	02	04	OF	0/	07	00
O2	04	06	08	01	O2	03	O4	05	06	0/	O8

^{*}Des combinations mixées sont possibles. Le mappage des adresses dépend de la configuration du Maître.



4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pour les avantages techniques, se référer à la description fournie pour le système d'air comprimé

Туре	AS- 4	AZ- 4	AS - 8	AZ - 8
Description	4 sorties	4 sorties	8 sorties (nœud double)	8 sorties (nœud double)
Version As-i	V2.1	V2.1	V2.1	V2.1
Profil	S.8.F.F.E.	S.8.F.F.E.	S.8.F.F.E.	S.8.F.F.E.
Code I/O	8н	8н	8н	8н
Code ID	Fн	Fн	Fн	Fн
Code ID1	Fн	Fн	Fн	Fн
Code ID2	Ен	Ен	Ен	Ен
Réglages d'usine : adressage	#0	#0	#1 - #2	#1 - #2
Alimentation AS-interface	26.5 31.6 VDC Au spéc. AS-i	26.5 31.6 VDC Au spéc. AS-i	26.5 31.6 VDC Au spéc. AS-i	26.5 31.6 VDC Au spéc. AS-i
	Au spec. As-i	Au spec. As-i	Au spec. As-i	Au spec. As-i
Protection	Contre les décharges et	Contre les décharges et	Contre les décharges et	Contre les décharges et
	l'inversion de polarité	l'inversion de polarité	l'inversion de polarité	l'inversion de polarité
Consommation maxi de courant	<120 mA	<25 mA	<250 mA	<50 mA
(toutes les valves ON)	Sorties protégées contre les		Sorties protégées contre les	
	surcharges et les courts-circuits		surcharges et les courts-circuits	
Alimentation auxiliaire	/	24 VDC ± 10%	/	24 VDC ±10%
Protection	/	Contre les décharges et l'inversion de polarité	/	Contre les décharges et l'inversion de polarité
Consommation maxi de courant (tous les pilotes ON)	/	<100 mA Sorties protégées contre les surcharges et les courts-circuits	/	<200 mA Sorties protégées contre les surcharges et les courts-circuits
Adressage	Via les unités d'adressage et le	Via les unités d'adressage et le	Via les unités d'adressage et le	Via les unités d'adressage et le
3	câble de connexion dédié.	câble de connexion dédié	câble de connexion dédié	câble de connexion dédié
	A partir du Maître.	A partir du Maître.		
Nombre max. d'adresse			31	
Diagnostics de défaut				
périphérique	Indication via les LEDs			
Défauts détectés	Court-circuit ou surcharge de sorti	e		
	Bobine coupée ou absente (si cont			
	Pas d'alimentation auxiliaire	·		
	Tension d'entrée > 37V			
Statut du module en cas de	communication AS-i active			
défaut périphérique	Le bit de "Défaut périphérique" est a	ctif et accessible à partir de la station	n maître	
Valeur de bit de donnée		0 = No	on actif	
		1 =	***************************************	
Etat de la sortie en l'absence		Ina	ctive	
de communication				
Electrique TRA		< 1.	.5 ms	
Electrique TRR		< 0	.8 ms	

NOTES		



Туре	AO- 4	AE- 4	AE - 8
Description	4 sorties/ 4 entrées	4 sorties/ 4 entrées	8 sorties/ 8 entrées (nœud double)
Version As-i	V2.1	V2.1	V2.1
Profil	S.7.F.F.E.	S.7.F.F.E.	S.7.F.F.E.
Code I/O	7н	7н	7н
Code ID	Fн	Fн	Fн
Code ID1	Fн	Fн	Fн
Code ID2	Ен	Ен	Ен
Réglages d'usine: adressage	#0	#0	#1 - #2
Alimentation AS-interface	26.5 31.6 VDC	26.5 31.6 VDC	26.5 31.6 VDC
	Au spéc. AS-i.	Au spéc. AS-i.	Au spéc. AS-i.
		·	·
Protection	Contre les décharges et l'inversion de	Contre les décharges et l'inversion de	Contre les décharges et l'inversion de
	polarité	polarité	polarité
Consommation courant (tous pilot. ON)	<120 mA	<25 mA	<50 mA
Avec l'exclusion de l'alimentation des	Sorties protégées contre les surcharges		
capteurs	et les courts-circuits		
Alimentation auxiliaire	/	24 VDC ± 10%	24 VDC ± 10%
Protection	/	Contre les décharges et l'inversion de	Contre les décharges et l'inversion de
		polarité	polarité
Consommation courant (tous pilot. ON)	/	<100 mA	<200 mA
Avec l'exclusion de l'alimentation des		Sorties protégées contre les surcharges	Sorties protégées contre les surcharges
capteurs		et les courts-circuits	et les courts-circuits
Adressage	Via les unités d'adressage et le	Via les unités d'adressage et le	Via les unités d'adressage et le
•	câble de connexion dédié.	câble de connexion dédié.	câble de connexion dédié.
	A partir du Maître.	A partir du Maître.	
Nombre max. d'adresse		31	
Diagnostics de défaut de	Indication via les LEDs		
périphérique			
Défauts détectés	Court-circuit ou surcharge de sortie		
	Bobine coupée ou absente (si contrôlée)		
	Pas d'alimentation auxiliaire		
	Tension d'entrée > 37V		
Statut du module en cas de défaut	Communication AS-i active		
de périphérique	Le bit de "défaut périphérique" est actif et ac	cessible à partir de la station maître	
Valeur de bit de donnée		0 = Non actif	
		1 = actif	
Etat de la sortie en l'absence de		Inactive	
communication			
Electrique TRA		< 1.5 ms	
Electrique TRR		< 0.8 ms	
Electrique IRR		V.U III3	

NOTES



5. CARACTERISTIQUES DES MODULES AVEC ADRESSAGE ETENDU A/B

5.1 Affectation de l'adresse de l'esclave AS-I

L'adressage des modules distributeurs est alloué uniquement avec les appareils d'adressage suivant la spécification 3.0.

Les autres unités peuvent permettre un accès non univoque et éventuellement écraser les codes ID1.

Avant de connecter un Esclave au bus système, il est conseillé de lui assigner une adresse non encore allouée, avec l'appareil d'adressage AS-interface.

Versions nœud double : AS-6, AZ-6, AE-6.

Si la même adresse a été assignée par erreur à deux esclaves, l'accès univoque n'est plus possible. Dans ce cas, déconnecter l'esclave 1 du bus AS-I, appuyer la clé de sélection d'adresse et assigner une nouvelle adresse à l'esclave 2.

5.2 Assignation des bits de donnée aux entrées/sorties

I/O 7_H code

	D0	D1	D2	D3
Bit de données [I/O	I/O	I/O	I/O
Sorties Entrées•	O1 1	O2 I2	O3 I3	O4 4

• seulement pour les types AO-3, AE-3, AE-6

5.2.1 Adresses des sorties électropilotes

Exemple d'îlot avec bistables*	2 électrodistributeurs	Exemple d'îlot avec 4 électrodistributeurs monostables*				
01	O3	01	0.0	02	0.4	
O2	04	O1	0 2	O3	O4	

^{*}Des combinations mixées sont possibles. Le mappage des adresses dépend de la configuration du Maître.

5.3 Assignation des bits de donnée aux entrées/sorties dans un nœud double (AS 6 - AZ 6 - AE 6)

Dans les modules de distributeus AS 6 / AZ 6 / AE 6, il y a 2 Esclaves AS-Interface. Dans le bus, chaque module agit comme 2 esclaves séparés, avec 4 sorties et, si présente, 4 sorties chacun.

	I/O 7н code					
	D0	D1	D2	D3		
Bit de données	I/O	I/O	I/O	I/O		
Sorties Entrées•	01 11	O2 12	O3 I3	O4 14		
		I/O 7	code			
	D0	I/ O 7 ₁	D2	D3		
Bit de données	D0			D3		

• seulement pour les types AO-3, AE-3, AE-6

• seulement pour les types AO-3, AE-3, AE-6

5.3.1 Adresses des sorties électropilotes

Exemple bistables	d'îlot avec	4 électrodi	stributeurs	Exemple d'îlot avec 8 électrodistributeurs monostables*							
01	O3	O5	07	01	00	02	04	OF	0/	07	00
02	04	06	08	01	O2	03	04	05	06	07	O8

^{*}Des combinations mixées sont possibles. Le mappage des adresses dépend de la configuration du Maître.



5.4 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Туре	AS- 3	AZ- 3	AS - 6	AZ - 6			
Description	4 sorties	4 sorties	8 sorties (nœud double)	8 sorties (nœud double)			
Version As-i	V3.0	V3.0	V3.0	V3.0			
Profil	S.7.A.7.7.	S.7.A.7.7.	S.7.A.7.7.	S.7.A.7.7.			
Code I/O	7н	7н	7н	7н			
Code ID	Ан	Ан	Ан	Ан			
Code ID1 (A-Esclave)	7н	7н	7н	7н			
Code ID1 (B-Esclave)			Fн	FH			
Code ID2	7н	7н	7н	7н			
Réglages d'usine : adressage	#0 A-Esclave	#0 A-Esclave	Esclave 1 = #1-A ID1=7H Esclave 2 = #1-B ID1=FH	Esclave 1 = #1-A ID1=7H Esclave 2 = #1-B ID1=FH			
Alimentation AS-interface	26.5 31.6 VDC	26.5 31.6 VDC	26.5 31.6 VDC	26.5 31.6 VDC			
	Au spéc. AS-i.	Au spéc. AS-i.	Au spéc. AS-i.	Au spéc. AS-i.			
Protection	Contre les décharges et	Contre les décharges et	Contre les décharges et	Contre les décharges et			
	l'inversion de polarité	l'inversion de polarité	l'inversion de polarité	l'inversion de polarité			
Consommation max. de courant	<120 mA	<25 mA	<250 mA	<50mA			
(tous les pilotes ON)	Sorties protégées contre les		Sorties protégées contre les				
•	surcharges et les courts-circuits		surcharges et les courts-circuits				
Alimentation auxiliaire	/	24 VDC ±10%	/	24 VDC ±10%			
Protection	/	Contre les décharges et l'inversion de polarité	/	Contre les décharges et l'inversion de polarité			
Consommation max. de courant	/	<100 mA	/	<200 mA			
(tous les pilotes ON)	,	Sorties protégées contre les	,	Sorties protégées contre les			
(1005 les photes City		surcharges et les courts-circuits		surcharges et les courts-circuits			
Adressage	Via les unités d'adressage et le	Via les unités d'adressage et le	Via les unités d'adressage et le	Via les unités d'adressage et le			
riai obbago	câble de connexion dédié	câble de connexion dédié	câble de connexion dédié	câble de connexion dédié			
Nombre max. d'adresses	cable de connexion dedie cable de connexion de cable de						
Diagnostics de défaut de	Indication via les LEDs		·				
périphérique							
Défauts détectés	Court-circuit ou surcharge de sorti	e					
	Bobine coupée ou absente (si contrôlée) Pas d'alimentation auxiliaire						
Statut du module en cas de	Tension d'entrée > 37V						
défaut de périphérique	Communication AS-i active						
	Le bit de "Défaut périphérique" est a	ctif et accessible à partir de la station	ı maître				
Valeur de bit de donnée		0 = No					
		1 = actif					
Etat de la sortie en l'absence	Inactive						
de communication							
Electrique TRA	< 1.5 ms						
Electrique TRR	< 0.8 ms						

NOTES



Туре	AO- 3	AE- 3	AE - 6			
Description	4 sorties/ 4 entrées	4 sorties/ 4 entrées	8 sorties/ 8 entrées (nœud double)			
Version As-i	V3.0	V3.0	V3.0			
Profil	S.7.A.7.7.	S.7.A.7.7.	S.7.A.7.7.			
Code I/O	7н	7н	7н			
Code ID	Ан	Ан	Ан			
Code ID1 (A-Esclave)	7н	7н	7н			
Code ID1 (B-Esclave)			Fн			
Code ID2	7н	7н	7н			
Réglages d'usine : adressage	#0 A-Esclave	#0 A-Esclave	Esclave 1 = #1-A ID1=7H Esclave 2 = #1-B ID1=FH			
Alimentation AS-interface	26.5 31.6 VDC	26.5 31.6 VDC	26.5 31.6 VDC			
	Au spéc. AS-i.	Au spéc. AS-i.	Au spéc. AS-i.			
Protection	Contre les décharges et	Contre les décharges et	Contre les décharges et			
	l'inversion de polarité	l'inversion de polarité	l'inversion de polarité			
Consommation courant (tous pilot. ON)	<120 mA	<25 mA	<25 mA			
Avec l'exclusion de l'alimentation des	Sorties protégées contre les		-			
capteurs	surcharges et les courts-circuits					
Alimentation auxiliaire	/	24 VDC ± 10%	24 VDC ± 10%			
	·					
Protection	/	Contre les décharges et	Contre les décharges et			
	·	l'inversion de polarité	l'inversion de polarité			
Consommation courant (tous pilot. ON)	/	<100 mA	<200 mA			
Avec l'exclusion de l'alimentation des	·	Sorties protégées contre les	Sorties protégées contre les			
capteurs		surcharges et les courts-circuits	surcharges et les courts-circuits			
Adressage	Via les unités d'adressage et le	Via les unités d'adressage et le	Via les unités d'adressage et le			
	câble de connexion dédié	câble de connexion dédié	câble de connexion dédié			
Nombre max. d'adresses		62				
Diagnostics de défaut de périphérique	Indication via les LEDs					
Défauts détectés	Court-circuit ou surcharge de sortie					
Deluois delectes	Bobine coupée ou absente (si contrôlée)					
	Pas d'alimentation auxiliaire					
	Tension d'entrée > 37V					
Statut du module en cas de	Communication AS-i active					
défaut de périphérique	Le bit de "Défaut périphérique" est actif et acc					
Valeur de bit de donnée		0 = Non actif				
		1 = actif				
Etat de sortie en d'absence de	Inactive					
communication						
Electrique TRA	< 1.5 ms					
Electrique TRR	< 0.8 ms					

NOTES



BRANCHEMENT DES CAPTEURS (ENTREES PNP)

Utiliser des connecteurs M8X1 ou M12X1 suivant le modèle de capteur à raccorder. Bloquer la bague de serrage pour prévenir tout débranchement accidentel. Bouchonner toutes les connexions non utilisées, dans le but d'assurer de degré de protection IP65.

Type de capteurs	PNP 2 et 3 fils					
Conformité des entrées	suivant IEC 61131-2 Type 2					
Tension d'alimentation		24 VDC :	±'b1 10%			
Courant maxi d'alimentation capteur	90 mA					
Etat 1 garanti	U > 14V et I > 2 mA					
Etat 0 garanti	U < 8 V et I < 1 mA					
Protection	contre les surcharges et les courts-circuits					
Diagnostics	LED orange, indicateur de surcharge					
	LED rouge, indicateur de court-circuit					
	Le bit de "Défaut périphérique" est actif et accessible à partir de la station maître					
Câblage du connecteur M8 X 1	1:+24 V					
	3:0V					
	4 : entrée					
Câblage du connecteur M12 X 1	X1	X2	Х3	X4		
	1 : +24 V	1: +24 V	1:+24 V	1:+24 V		
	2 : entrée 2	2 : non connecté	2 : entrée 4	2 : non connecté		
	3 : 0 V	3:0V	3:0V	3:0 V		
	4 : entrée 1	4 : entrée 2	4 : entrée 3	4 : entrée 4		

NOTES	

MNWS02009 - IM00FR - 10/2006